

BASIC RASPBERRY PI

For Internet of Things

Max Innovation Technology Co., Ltd. Worachet@MaxInnoTech.com

<u>Contents</u>

ขั้นตอนการเตรียม	3
การ Format SD Card	4
การ Burn Image File	5
การกำหนดค่า IP แบบ Direct Config เพื่อใช้ในการกำหนดค่าครั้งแรก	8
การกำหนดค่า IP แบบ Static	11
การตั้งค่า IP Address สำหรับ Wi-Fi ด้วย Command Line	15
การตั้งค่าทั่วไปของ Raspberry Pi	19
การขยายขนาด Space ใน SD Card ให้เต็มพื้นที่	19
การกำหนดการ Boot เข้าหน้าจอของ Raspberry Pi	20
การกำหนด Raspberry Pi Name	21
การกำหนด SSH	22
การตั้งเวลา Raspberry Pi	24
การอัพเดท Raspberry Pi	28
การติดตั้ง Remote Desktop	29
การติดตั้ง XRDP	29
การติดตั้ง VNC	31
การใช้งาน GPIO	33
การสั่งงานผ่าน GPIO ด้วย Command line	34
การเขียน Program Python พื้นฐาน	35
ตัวแปรในภาษา python	35
Syntax ในภาษา python	35

การกำหนดตัวแปร	36
ชนิดข้อมูล	37
Operator	40
Condition	42
Loop	42
Function	43
การใช้ Python เพื่อควบคุม GPIO	44
GPIO Output	44
GPIO Input	45
การใช้งานกล้อง USB Camera	46
การหากล้อง USB	46
ส่งภาพจาก WebCam ไปแสดงบน Web Browser	46
บันทึกรูปจากกล้อง USB Camera	47
ทำ Raspberry Pi เป็น MQTT Broker	51
Socket Programming	53
ทดลองทำ Raspberry Pi เป็น Socket Server	55
ทดลองทำ Raspberry Pi เป็น Socket Server รับค่า JSON	58
ทดลองส่งข่อมูลผ่าน JSON และบันทึกลง Database SQLite	60
การใช้ MQTTSpy	66
ทดลองใช้งาน Blynk	67
QT programming	68
Reference	69

Basic Raspberry Pi

<u>ขั้นตอนการเตรียม</u>

Raspberry Pi เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมีขนาดใหญ่กว่าบัตรเครดิตเล็กน้อยซึ่งประสิทธิภาพของมันนั้น มีมากเกินกว่าราคาและนับว่าเป็นกระแสที่เปลี่ยนแปลงวงการ Embedded System นอกจากในตัว Raspberry Pi ที่สามารถติดตั้ง OS ลงไปได้แล้วความสามารถของมันในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Sensor ภายนอก อีกทั้งยังทำ ให้การควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ง่ายขึ้น เกิดความนิยมในการนำไปใช้ในการเรียนการสอนการและทดลองต่าง ๆ

Raspberry Pi นับว่าเป็น Embedded System อีกตัวหนึ่งที่ง่ายต่อการพัฒนา และปัจจุบัน Raspberry Pi ได้ออกผลิตภัณฑ์มาหลายรุ่นตั้งแต่ Raspberry Pi Model A, Model B, Model B+, Raspberry Pi 2 และ Raspberry Pi 3



<u>การ Format SD Card</u>

ใช้โปรแกรม SD Formatter โดยเลือก Drive ที่เป็น SD Card ของเรา และกำหนด Option ในการ Format

SDFormatter V4.0	
Format your drive. All of the data on the drive will be lost when you format it. SD, SDHC and SDXC Logos are trademarks of SD-3C, LLC.	
Drive : G: Refresh Size : 14.8 GB Volume Label :	
Format Option : Option QUICK FORMAT, FORMAT SIZE ADJUSTMENT OFF	
Format Exit	

โดยเลือก Option Format Type เป็น Full (Erase) และ Format Size Adjustment เป็น ON

Option Setting	×	SDFormatter ×	
FORMAT TYPE FORMAT SIZE ADJUSTMENT	FULL (Erase) ~	Do not remove the drive during formatting. Are you sure you want to format?	
ОК	Cancel	OK Cancel]

<u>การ Burn Image File</u>

สำหรับ Raspberry Pi นั้นสามารถเลือกใช้ OS ในการใช้งานได้มากมาย โดยเราสามารถ Download OS ได้จาก

https://www.raspberrypi.org/downloads/



ซึ่ง OS ที่นิยมใช้ บน Raspberry Pi นั้นนิยมใช้ RASPBIAN ซึ่งเป็น Official ของ Raspberry Pi โดย Version ที่จะใช้ในหนังสือเล่มนี้จะเป็น RASPBIAN Jessie หลังจากที่เรา Download Jessie จาก Web Site ของ Raspberry Pi แล้วจะได้ File Image เราจะติดตั้งลงบน SD Card โดยใช้ Program Win32DiskImage เลือก Image File และเลือก Device ที่เป็น SD Card แล้วทำการ Write

👒 Win32 Disk Ima	ager		_		×	
Image File					Device	
ller R&D/03 Raspber	rryPi/Images/20	16-05-27-raspb	ian-jessie.img	2	[G:\] 🔻	
Copy MD5 Has	h:					
Progress						
Version: 0.9.5	Cancel	Read	Write		Exit	
👒 Win32 Disk Ima	ager		—		×	
Image File					Device	
ller R&D/03 Raspber	rryPi/Images/20	16-05-27-raspb	ian-jessie.img		[G:\] 🔻	
Copy MD5 Hash	h:					🔖 Complete 🛛 🗙
Progress						Write Successful.
					6%	
Version: 0.9.5	Cancel	Read	Write		Exit	OK
11.477MB/s						OK

หลังจากที่เขียน Image ลงบน SD Card แล้วให้เราลองเสียบ SD Card แล้ว Boot หนึ่งรอบ รอประมาณ 2 หรือ 3 นาที เพราะค่า Configuration ตั้งต้นจะถูกกำหนดมาในไฟล์ cmdline.txt ดังกรอบด้านล่าง

dwc_otg.lpm_enable=0 Console=serial0,115200 Console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet init=/usr/lib/raspiconfig/init_resize.sh

หลังจากที่ Boot เสร็จเรียบร้อยแล้ว File cmdline.txt จะถูกเปลี่ยนค่า Configuration ซึ่งจะมีผลหากเรา ต้องการ Set ค่า IP Address แบบ direct Config (จะรู้ได้ยังไงว่าการ Boot ของ Raspberry Pi เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราดูไฟที่แสดงค่า Status สีเขียวบน Board เมื่อ Boot เสร็จไฟสีเขียวนี้จะดับลงและไม่มีการกระพริบ)

ค่า Configuration ใน File cmdline.txt หลังจาก Boot เสร็จเรียบร้อยแล้วจะแสดงตามด้านล่าง ซึ่ง หากเรา Login เข้าใช้ตัว Raspberry Pi จะอยู่ใน path /boot

dwc_otg.lpm_enable=0 Console=serial0,115200 Console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait

<u>การกำหนดค่า IP แบบ Direct Config เพื่อใช้ในการกำหนดค่าครั้งแรก</u>

การกำหนดค่าแบบ Direct Config นี้ใช้เพียงสาย LAN ต่อกับ Raspberry Pi กับคอมพิวเตอร์ของเรา ซึ่ง ไม่จำเป้นต้องต่อ Monitor หรือ Keyboard เลย ทำให้งายและสะดวกในการกำหนดค่า Raspberry Pi เบื้องต้น นอกจากนี้ยังใช้ในกรณีฉุกเฉินที่ไม่สามารถเข้า Raspberry Pi จากปัญหาการกำหนดค่า Network Interface ไม่ ถูกต้องอีกด้วย

หลังจากที่เราได้ทำการติดตั้ง OS ลงบน SD Card เรียบร้อยแล้วในการใช้งานจริงเราจำเป็นที่จะต้อง เชื่อมต่อสาย LAN กับบอร์ด Raspberry Pi เพื่อใช้ในการ Remote เข้าไป Config ค่าต่าง ๆ แต่การที่เราจะ Remote เข้าไป Config ค่าต่าง ๆ นั้นจำเป็นที่จะต้องกำหนดค่า IP Address ของ Raspberry Pi วิธีการที่ง่าย ที่สุดในการกำหนดค่า IP Address ในกรณีที่เราไม่มี Monitor, Keyboard, Mouse เราสามารถ Config ในไฟล์ cmdline.txt และใช้ Tool อยาง Telnet, Putty เข้าไปกำหนดค่าต่าง ๆ ในเบื้องต้นได้โดยการเพิ่มข้อความ " ip=192.168.1.100" ท้ายไฟล์ cmdline.txt

dwc_otg.lpm_enable=0 Console=serial0,115200 Console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait ip=192.168.100.100

โดยรูปแบบการเชื่อมต่อที่ง่ายที่สุดคือน้ำ Raspberry Pi เสียบสาย LAN ต่อตรงกับ Notebook



หลังจากนั้นทดสอบโดยการ ping ไปที่ IP Address ที่เรากำหนดไว้แต่ต้องอย่าลืม Set IP Address ที่ เครื่องเราเป็น IP Address วงเดียวกันกับ Raspberry Pi ด้วย

Command Prompt	—	\times
C:\Users\Maximus>ping 192.168.100.100		^
Pinging 192.168.100.100 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.100.100: bytes=32 time<1ms TTL= Reply from 192.168.100.100: bytes=32 time<1ms TTL= Reply from 192.168.100.100: bytes=32 time<1ms TTL= Reply from 192.168.100.100: bytes=32 time<1ms TTL=	64 64 64 64	T
Ping statistics for 192.168.100.100: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms	loss),	
C:\Users\Maximus}_		

เราสามารถใช้ Putty เพื่อ Remote เข้าไปก็ได้เช่นกัน

ปกติแล้วการเชื่อมต่อ SSL จะมีการยืนยันโดยใช้ RSA Key ในการเชื่อมต่อโดยเมื่อเรากดปุ่ม yes จะเป็น การเก็บและจำ Key นิไว้ที่ Program Putty ของเรา

PuTTY Sec	urity Alert	×
	The server's host key is not cached in the registry. You have no guarantee that the server is the computer you think it is. The server's rsa2 key fingerprint is: ssh-rsa 2048 63:98:08:b8:74:22:59:51:55:fe:88:22:ea:3f:58:79 If you trust this host, hit Yes to add the key to PuTTY's cache and carry on connecting. If you want to carry on connecting just once, without adding the key to the cache, hit No. If you do not trust this host, hit Cancel to abandon the connection.	
	Yes No Cancel	

เมื่อ Connect เข้ามาที่ Raspberry Pi แล้วจะมีการให้ใส่ Login และ Password โดยค่า Default ของ



<u>การกำหนดค่า IP แบบ Static</u>

ในการกำหนด IP Address ของ Raspberry Pi และ Linux Distro อื่นจะมีการกำหนดในรูปแบบคล้าย ๆ กัน



pi@raspberrypi:/etc/network
 pi@raspberrypi:/etc/network \$ cd /etc/network/

```
pi@raspberrypi:/etc/network $ sudo nano interfaces
```

และให้เราแก้ไข File Interface ตามนี้

auto lo

iface lo inet loopback

auto eth0

iface eth0 inet static

address 192.168.100.10

gateway 192.168.100.200

netmask 255.255.255.0

network 192.168.100.0

broadcast 192.168.100.255

Basic Raspberry Pi for Internet of Things



ใน Linux Jessie นี้หาก Set แค่ Interface File นั้นจะไม่สามารถใช้งาน Network ตามค่า Config ของ เราได้จำเป็นต้องกำหนดในส่วนของ File /etc/dhcpcd.conf เพิ่มต่อท้าย (สำหรับ OS ที่ใช้ Jessy เท่านั้น ส่วน OS ตัวเก่า ไม่ต้องทำ)

```
interface eth0
static ip_address=192.168.100.10/24
static routers=192.168.100.1
static domain_name_servers=192.168.100.200
นอกจากนี้เรายังจำเป็นต้องแก้ไขไฟล์ cmd Line .txt โดยนำ IP Address ออกมิเช่นนั้น IP Address แต่
```

ยังคงเป็นตัวเดิมตามที่กำหนดใน cmdline .txt โดยไฟล์นี้จะอยู่ที่ /boot/cmdline.txt



dwc_otg.lpm_enable=0 Console=serial0,115200 Console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait หากเราตรวจสอบ IP Address ด้วยคำสั่ง ifConfig จะพบว่ายังเป็น IP Address เติมอยู่ ให้เราทำการ restart Raspberry Pi ด้วยคำสั่ง sudo shutdown -r now หรือ sudo reboot

🧬 pi@ra	aspberrypi: ~	_		\times	
pi@rasp	berrypi:~ \$ ifconfig			~	
eth0	Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:2e:16:54 inet addr:192.168.100.100 Bcast:192.168.100.255 Mask:253 inet6 addr: fe80::ba27:ebff:fe2e:1654/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:1255 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:780 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:104183 (101.7 KiB) TX bytes:119311 (116.5 KiB)	5.255	.255.0	þ	
lo	Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1 RX packets:388 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:388 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1 RX bytes:31456 (30.7 KiB) TX bytes:31456 (30.7 KiB)			l	
wlan0	Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:7b:43:01 inet6 addr: fe80::50ed:212b:65:e674/64 Scope:Link UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:350 errors:0 dropped:350 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:152600 (149.0 KiB) TX bytes:0 (0.0 B)				
pi@rasp	berrypi:~ \$ sudo shutdown -r now				

หรือใช้การ Restart Interface eth0 ก็ได้ด้วยคำสั่ง

sudo ifdown eth0

sudo ifup eth0

เมื่อ Raspberry Pi Reboot มาเรียบร้อยแล้วเราทำการทดสอบโดยการ ping ไปที่ IP ที่เราแก้ไข



ติดตั้ง RealVNC for Raspberry Pi

Download

https://www.realvnc.com/download/binary/latest/debian
/arm/

ได้ไฟล์ VNC-5.3.2-Linux-ARM-DEB.tar.gz ใช้ winSCP copy ไป

tar xvf VNC.tar.gz

```
sudo dpkg -i <VNC-Server-package-name>.deb [<VNC-
Viewer-package-name>.deb]
```

การตั้งค่า IP Address สำหรับ Wi-Fi ด้วย Command Line

ในการใช้งาน Raspberry Pi นั้นคงเป็นการลำบากที่เราจะหา Mouse, Keyboard และ Monitor เพื่อ เริ่มต้นใช้งานในตอนแรกโดยเข้าใช้ GUI mode เพื่อที่จะ Config Wi-Fi อีกทางเลือกหนึ่งเราสามารถกำหนดค่า Wi-Fi Configuration โดยการใช้ Command



เริ่มต้นเราควรสแกน Wi-Fi ด้วยคำสั่ง

sudo iwlist wlan0 scan

และดูในส่วนของ SSID ที่เราต้องการจะเชื่อมต่อ

Cell 02 -	Address: BC:98:89:85:48:10
	Channel:12
	Frequency:2.467 GHz (Channel 12)
	Quality=58/70 Signal level=-52 dBm
	Encryption key:on
	ESSID:"BUAKAEW AP01"
-	Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
	9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s
	Bit Rates:24 Mb/s; 36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
	Mode:Master
	Extra:tsf=0000000000000000
	Extra: Last beacon: 90ms ago
	IE: Unknown: 000C4255414B4145575F41503031
	IE: Unknown: 010882848B960C121824
	IE: Unknown: 03010C
	IE: Unknown: 050400010100
	IE: Unknown: 2A0104
	IE: Unknown: 32043048606C
	IE: Unknown: 2D1A4E181EFFFF0000000000000000000000000000000
00000	
	IE: Unknown: 3D160C00000000000000000000000000000000000
	IE: Unknown: 4A0E14000A00B400C800140005001900
	IE: Unknown: 7F0101
	IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
	Group Cipher : CCMP
	Pairwise Ciphers (1) : CCMP
	Authentication Suites (1) : PSK
	IE: Unknown: DD180050F2020101000003A4000027A4000042435E00
00	
	IE: Unknown: DD1E00904C334E181EFFFF0000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000	
	IE: Unknown: DD1A00904C340C000000000000000000000000000000
00000	
	IE: Unknown: DD0600E04C020160
	IE: Unknown: DD180050F204104A0001101044000102104900060037
20	

ให้เราทำการเข้าไปแก้ไขไฟล์ wpa_supplicant.conf

sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

โดยเพิ่มในส่วนของ network

```
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
country=GB
network={
ssid="BUAKAEW_AP01"
psk="BuaKaew159357"
key_mgmt=WPA-PSK
}
```

หลังจากนั้นทำการ restart Wi-Fi interface ด้วยคำสั่ง

sudo ifdown wlan0

sudo ifup wlan0

และตรวจสอบ IP Address อีกครั้งหนึ่งจะพบว่า wireless lan จะได้ IP Address ของ access point

🧬 pi@raspberrypi: ~

pi@raspbe:	rrypi:~ \$ ifconfig
eth0	Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:2e:16:54 inet addr:192.168.100.10 Bcast:192.168.100.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::c09a:dc6a:81d2:9506/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:1338 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:1231 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:100556 (98.1 KiB) TX bytes:227947 (222.6 KiB)
10	Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1 RX packets:464 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:464 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1 RX. ttes:38096 (37.2 KiB) TX bytes:38096 (37.2 KiB)
wlan0	Link encape hernet HWaddr b8:27:eb:7b:43:01 inet addr:192.168.1.63 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::50ed:212b:65:e674/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:1648 errors:0 dropped:1228 overruns:0 frame:0 TX packets:205 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:462465 (451.6 KiB) TX bytes:33095 (32.3 KiB)

<u>การตั้งค่าทั่วไปของ Raspberry Pi</u>

ในการกำหนดค่าพื้นฐานของ Raspberry Pi ก่อนที่เราจะเริ่มนั้นเราจะใช้คำสั่ง

sudo raspi-config		
ı pi@raspberrypi: ~	_	×
Pagpharry Di Software (Configuration Tool (ragpi-config)	^
1 Expand Filesvstem	Ensures that all of the SD card sto	
2 Change User Password	Change password for the default use	
3 Boot Options	Choose whether to boot into a deskt	
4 Wait for Network at Boot	Choose whether to wait for network	
5 Internationalisation Options	Set up language and regional settin	
6 Enable Camera	Enable this Pi to work with the Ras	
7 Add to Rastrack	Add this Pi to the online Raspberry	
8 Overclock	Configure overclocking for your Pi	
9 Advanced Options	Configure advanced settings	
0 About raspi-config	Information about this configuratio	
<select></select>	<finish></finish>	
		~

การขยายขนาด Space ใน SD Card ให้เต็มพื้นที่

ในการ Burn SD Card จาก Image File ของ Raspberry Pi ครั้งแรกจะมีเนื้อที่ที่ถูกใช้งานใน SD Card ประมาณ 4 GB หากเนื้อที่ SD Card เรามีมากกว่า 4 GB

การที่เราจะมองเห็น Space ของการ์ดได้เต็ม 100% นั้นจำเป็นที่ต้องมีการขยาย File System โดยการ เลือกข้อ 1 Expand File System

1 Expand Filesystem

Ensures that all of the SD card sto

เมื่อทำการขยายเสร็จจะมีขึ้นหน้าจอ Confirm



<u>การกำหนดการ Boot เข้าหน้าจอของ Raspberry Pi</u>

ในการ boot เข้าหน้าจอของ Raspberry Pi นั้นหลังจากที่เรา burn Image os ของ Raspberry Pi ลง ไปแล้วนั้นค่า Default จัดบูธเข้าในโหมด g u i เราสามารถเปลี่ยนได้โดยการเข้าไปที่เมนู ข้อ 3 boot option



โดยส่วนใหญ่แล้วจะเลือกการ Boot แบบเข้า Console เพื่อให้ Login จะเป็นการประหยัด Resource มากกว่าการเข้าแบบ GUI และคำนึงถึงเรื่อง Security ด้วย

<u>การกำหนด Raspberry Pi Name</u>

ในการเปลี่ยนชื่อ Raspberry Pi ของเรานั้นให้เข้าไปที่เมนู 9 Advanced Options เลือก Host Name

a					
@raspberrypi: ~				_	
Raspherry Pi	Software Configu	ration Tool	(raspi-config)		
	boroware contraga		(140p1 000111g)	1	
A1 Overscan	You	may need to (onfigure over	scan	t
A2 Hostname	Set	the visible :	name for this	Pi on	
A3 Memory Split	Chan	ge the amount	; of memory ma	ade av	
A4 SSH	Enab	le/Disable re	mote command	line	
A5 SPI	Enab	le/Disable au	tomatic loadi	ing of	
A6 I2C	Enab	le/Disable au	tomatic loadi	ing of	
A7 Serial	Enab	le/Disable sh	ell and kerne	el mes	
A8 Audio	Ford	e audio out f	hrough HDMI d	or 3.5	
A9 1-Wire	Enab	le/Disable on	ne-wire interf	Tace	
AA GPIO Server	Enab	le/Disable re	mote access t	O GPI	1
<sele< td=""><td>ect></td><td><bac< td=""><td>:k></td><td></td><td></td></bac<></td></sele<>	ect>	<bac< td=""><td>:k></td><td></td><td></td></bac<>	:k>		

Please enter a hostname		
MaxPi <mark>.</mark>		
<0k>	<cancel></cancel>	

<u>การกำหนด SSH</u>

ในการกำหนดให้ Raspberry Pi เปิด Secure Shell ที่ให้เราสามารถ Telnet แบบมีการเข้ารหัสข้อมูลใน การรับส่ง หรือเรียกสั้น ๆ ว่า SSH นั้น ให้เข้าไปที่เมนู 9 Advanced Options เลือก A4 SSH

9 Advanced	Options	Configure advanced settings		
🧬 pi@raspberry	pi: ~	_		×
	- Raspberry Pi Software	: Configuration Tool (raspi-config)		
A1 Overs A2 Hostr A3 Memor A4 SSH A5 SPI A6 I2C A7 Seris A8 Audio A9 1-Wir AA GPIO	scan name cy Split al ce Server	You may need to configure overscan Set the visible name for this Pi on Change the amount of memory made av Enable/Disable remote command line Enable/Disable automatic loading of Enable/Disable automatic loading of Enable/Disable shell and kernel mes Force audio out through HDMI or 3.5 Enable/Disable one-wire interface Enable/Disable remote access to GPI	→ 新設計業計業計業計量 二 業長長業計	
	<select></select>	<back></back>		

และ Confirm ในการ Enable SSH



นอกจากนี้ยังมีการกำหนดค่าการใช้งานอื่น ๆ เช่น SPI I2C Serial 1-Wire audio GPIO ก็ทำลักษณะเดียวกัน

เมื่อเราแก้ไขค่า Config ต่าง ๆ ใน Raspberry Pi Config แล้วกดปุ่ม finish จะให้เรา Boot Raspberry Pi

Would you like to reboot now?	
No.	
<163> <no></no>	

<u>การตั้งเวลา Raspberry Pi</u>

การกำหนดเวลาของ Raspberry Pi สามารถกำหนดได้หลายแบบ แบบง่ายสุดคือการกำหนดใน International Option > Time Zone (การตั้งเวลาแบบนี้ Raspberry Pi จำเป้นต้องมีการเชื่องต่อ internet เพื่อ Update เวลากับ NTP Server)

Raspberry Pi Software Configuration Tool (raspi-config)1 Expand FilesystemEnsures that all of the SD card st2 Change User PasswordChange password for the default us3 Boot OptionsChoose whether to boot into a desk4 Wait for Network at BootChoose whether to wait for network5 Internationalisation OptionsSet up language and regional setti6 Enable CameraEnable this Pi to work with the Ra7 Add to RastrackAdd this Pi to the online Raspberr8 OverclockConfigure overclocking for your Pi9 Advanced OptionsConfigure advanced settings0 About raspi-configInformation about this configurati <select><finish></finish></select>		
1 Expand FilesystemEnsures that all of the SD card st2 Change User PasswordChange password for the default us3 Boot OptionsChoose whether to boot into a desk4 Wait for Network at BootChoose whether to wait for network5 Internationalisation OptionsSet up language and regional setti6 Enable CameraEnable this Pi to work with the Ra7 Add to RastrackAdd this Pi to the online Raspberr8 OverclockConfigure overclocking for your Pi9 Advanced OptionsConfigure advanced settings0 About raspi-configInformation about this configurati	Raspberry Pi Software	Configuration Tool (raspi-config)
2 Change User PasswordChange password for the default us3 Boot OptionsChoose whether to boot into a desk4 Wait for Network at BootChoose whether to wait for network5 Internationalisation OptionsSet up language and regional setti6 Enable CameraEnable this Pi to work with the Ra7 Add to RastrackAdd this Pi to the online Raspberr8 OverclockConfigure overclocking for your Pi9 Advanced OptionsConfigure advanced settings0 About raspi-configInformation about this configurati <select><finish></finish></select>	1 Expand Filesystem	Ensures that all of the SD card st
3 Boot OptionsChoose whether to boot into a desk Choose whether to wait for network4 Wait for Network at BootChoose whether to wait for network5 Internationalisation OptionsSet up language and regional setti6 Enable CameraEnable this Pi to work with the Ra7 Add to RastrackAdd this Pi to the online Raspberr8 OverclockConfigure overclocking for your Pi9 Advanced OptionsConfigure advanced settings0 About raspi-configInformation about this configurati <select><finish></finish></select>	2 Change User Password	Change password for the default us
4 Wait for Network at BootChoose whether to wait for network5 Internationalisation OptionsSet up language and regional setti6 Enable CameraEnable this Pi to work with the Ra7 Add to RastrackAdd this Pi to the online Raspberr8 OverclockConfigure overclocking for your Pi9 Advanced OptionsConfigure advanced settings0 About raspi-configInformation about this configurati <select><finish></finish></select>	3 Boot Options	Choose whether to boot into a desk
5 Internationalisation OptionsSet up language and regional setti6 Enable CameraEnable this Pi to work with the Ra7 Add to RastrackAdd this Pi to the online Raspberr8 OverclockConfigure overclocking for your Pi9 Advanced OptionsConfigure advanced settings0 About raspi-configInformation about this configurati <select></select>	4 Wait for Network at Boot	Choose whether to wait for network
6 Enable CameraEnable this Pi to work with the Ra7 Add to RastrackAdd this Pi to the online Raspberr8 OverclockConfigure overclocking for your Pi9 Advanced OptionsConfigure advanced settings0 About raspi-configInformation about this configurati <select></select>	5 Internationalisation Options	Set up language and regional setti
7 Add to Rastrack Add this Pi to the online Raspberr 8 Overclock Configure overclocking for your Pi 9 Advanced Options Configure advanced settings 0 About raspi-config Information about this configurati <select> <finish></finish></select>	6 Enable Camera	Enable this Pi to work with the Ra
8 Overclock Configure overclocking for your Pi 9 Advanced Options Configure advanced settings 0 About raspi-config Information about this configurati <select> <finish></finish></select>	7 Add to Rastrack	Add this Pi to the online Raspberr
9 Advanced Options 0 About raspi-config Configure advanced settings Information about this configurati Select> 	8 Overclock	Configure overclocking for your Pi
0 About raspi-config Information about this configurati <select> <finish></finish></select>	9 Advanced Options	Configure advanced settings
<select> <finish></finish></select>	0 About raspi-config	Information about this configurati
	<select></select>	<finish></finish>

และเลือก Time Zone เป็น Asia / Bangkok

Raspberry Pi Software	Configuration Tool (raspi-config)
I1 Change Locale	Set up language and regional setti
I2 Change Timezone	Set up timezone to match your loca
I3 Change Keyboard Layout	Set the keyboard layout to match y
I4 Change Wi-fi Country	Set the legal channels used in you
(0-1+)	
<select></select>	<back></back>

Geographic area:	ing the ti	me zones in which	they are located.
	A A A A A E I I S U U N	frica merica ntarctica ustralia rctic Ocean sia tlantic Ocean urope ndian Ocean acific Ocean ystem V timezones S tone of the above	
	<0k>		<cancel></cancel>

Basic Raspberry Pi for Internet of Things

Package	Please select Time zone:	the city	Configuring or region con Aden Almaty Amman Anadyr Aqtau Aqtau Aqtobe Ashgabat Baghdad Bahrain Baku Barnaul Beirut Bishkek Brunei Chita	tzdata cresponding to your time	zone.
		<0k>		<cancel></cancel>	

ใช้คำสั่ง date เพื่อดูวันเวลา

```
pi@MaxPi:~ $ date
Wed 3 Aug 22:33:56 ICT 2016
pi@MaxPi:~ $ _
```

แต่ถ้าต้องการกำหนดเวลาแบบ Manual จะใช้ Command

sudo date -s "Wed Aug 3 22:30:00 ICT 2016"

```
pi@MaxPi:~ $ sudo date -s "Wed Aug 3 22:30:00 ICT 2016"
Wed 3 Aug 22:30:00 ICT 2016
pi@MaxPi:~ $ date
Wed 3 Aug 22:30:04 ICT 2016
```

การตั้งค่า Keyboard

กำหนดค่าของ Keyboard Layout ที่ File /etc/default/keyboard กำหนด XKBLAYOUT="us"

KEYBOARD CONFIGURATION FILE

Consult the keyboard(5) manual page.

XKBMODEL="pc105"

XKBLAYOUT="us"

XKBVARIANT=""

XKBOPTIONS=""

BACKSPACE="guess"

<u>การอัพเดท Raspberry Pi</u>

ในครั้งแรกเราจำเป็นที่จะต้อง Update Package List เพื่อตรวจหารายการที่เป็น Program ใหม่ ๆ จาก Repository หรือจาก Server ของระบบปฏิบัติการนั่นเอง ว่ามีการ update อะไรใหม่ ๆ หรือไม่ด้วยคำสั่ง

sudo apt-get update	
<pre>pi@raspberrypi:~ \$ sudo apt-get update Get:1 http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease [14.9 kB] Get:2 http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease [13.2 kB] Get:3 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages [8,980 kB] Get:4 http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages [144 kB] Get:5 http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en_GB Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en_GB Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/wain Translation-en Get:6 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages [37.5 kB] Get:8 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/ron-free armhf Packages [1,356 B] Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en_GB Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en_GB Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en_GB Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en_GB Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en_GB Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en_GB Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en Fetched 9,271 kB in 44s</pre>	~

หลังจากการให้เราทำการอัพเกรด Install Package ต่าง ๆ เมื่อ ทำการ update หรือตรวจสอบรายชื่อ ใหม่ ๆ มาแล้ว upgrade ก็จะเป็นการดาวน์โหลดและติดตั้ง Program ใหม่ ๆ เหล่านั้นลงไปใน Raspberry Pi นั่นเอง (อันนี้จะนาน)

sudo apt-get upgrade

```
'diversion of /boot/start_x.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_x.elf by rpikerne
 emoving
lhack'
Removing 'diversion of /boot/fixup.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup.dat by rpikernelhac
k'
Removing 'diversion of /boot/fixup_cd.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_cd.dat by rpiker
nelhack'
          'diversion of /boot/fixup_db.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_db.dat by rpiker
 Removing
nelhack'
Removing 'diversion of /boot/fixup_x.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_x.dat by rpikerne
lhack'
Removing 'diversion of /boot/bootcode.bin to /usr/share/rpikernelhack/bootcode.bin by rpiker
nelhack'
Removing 'diversion of /boot/LICENCE.broadcom to /usr/share/rpikernelhack/LICENCE.broadcom b
y rpikernelhack'
Setting up libraspberrypi0 (1.20160620-1)
Setting up libraspberrypi-dev (1.20160620-1) ...
Setting up libraspberrypi-doc (1.20160620-1) ...
Setting up libraspberrypi-bin (1.20160620-1) ...
Setting up python-picamera (1.11) ...
Setting up python3-picamera (1.11) ...
Processing triggers for libc-bin (2.19-18+deb8u4) ...
Processing triggers for initramfs-tools (0.120+deb8u2)
pi@raspberrypi:~ $
```

การติดตั้ง Remote Desktop

ในการใช้งาน Raspberry Pi นอกจากใช้ Secure Shell เพื่อใช้ Command Line ในการสั่งงานแล้ว ยัง สามารถใช้การ Remote เข้าไปใช้งานในลักษณะของ Graphic Mode โดยติดตั้ง Remote desktop ของ Raspberry Pi นั้นจะมีการติดตั้งใช้งาน 2 ตัวได้แก่

<u>การติดตั้ง XRDP</u>

XRDP ใช้โปรโตคอล Remote desktop protocol ในการใช้งาน ซึ่งเราจำเป็นจะต้องติดตั้ง Package

sudo apt-get install xrdp	
ในการใช้งานจากฝั่ง client เราสามารถใช้ Program	า Remote desktop หรือ Smart TTY
Nemote Desktop Connection —	
Remote Desktop Connection	
<u>C</u> omputer: 192.168.1.63 ~	
User name: None specified	
You will be asked for credentials when you connect.	
Show Options Connect	Help
s Remote Desktop Connection X	Login to xrdp
The identity of the remote computer cannot be verified. Do you want to connect anyway?	Module sesman-Xvnc 💌
This problem can occur if the remote computer is running a version of Windows that is earlier than Windows Vista, or if the remote computer is not configured to support server authentication.	username pi password *******
For assistance, contact your network administrator or the owner of the remote computer.	
Don't ask me again for connections to this computer Yes No	OK Cancel Help



แนะนำให้ใช้ Program SmartTTY เพราะเราสามารถเปิด Program ที่ Run บน XWindows ให้สามารถ มาทำงานบนหน้าจอเครื่องที่ Remote ได้

<u>การติดตั้ง VNC</u>

สำหรับคนที่ไม่ชอบใช้ Remote Desktop เราสามารถใช้ VNC แทนได้โดยติดตั้ง TightVNC Server ซึ่ง เป็น Software สำหรับ Remote ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย

sudo apt-get install tightvncserver

หลังจากนั้นรันใช้ VNC server โดยต้องกำหนด Password ก่อน

tightvncserver
pi@raspberrypi:~ \$ tightvncserver
You will require a password to access your desktops.
Password:
Verify:
New 'X' desktop is raspberrypi:1
Creating default startup script /home/pi/.vnc/xstartup
Starting applications specified in /home/pi/.vnc/xstartup
Log file is /home/pi/.vnc/raspberrypi:1.log

การใช้งานเพลงเปิด VNC ขึ้นมาและใส่ IP Address : 1

Vinc N	lew TightVNC	Connection	-		×		
Col Re Er ap	nnection emote Host: nter a name or a opend it after to	192.168.1.63:1 an IP address. To specify a port number, wo colons (for example, mypc::5902).		Connect			
Re Lis th	verse Connecti stening mode al neir desktops. Vi yhtVNC Viewer -	ons lows people to attach your viewer to iewer will wait for incoming connections.	Lis	tening mode	:	11- A 11- 1-	ř.
	tint VNC	TightVNC is cross-platform remote control (Its source code is available to everyone, e (GNU GPL license) or commercially (with no Version info	softwa either f o GPL ro C	are. freely estrictions). configure		Vic Authentica Connected to: Password: OK	192.168.1.63:1 ••••••• Cancel



<u>การใช้งาน GPIO</u>

ในการใช้งาน Raspberry Pi นั้นเราสามารถใช้ขา GPIO ต่าง ๆ ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกและ Sensor ซึ่งรูปแบบตาจะเป็นตามรูปด้านบนจะสังเกตเห็นว่า Pi นั้นสามารถใช้ได้ทั้ง I2C, SPI และ UART ดังนั้น เราจำเป็นต้องรู้ว่าขาไหนสามารถใช้งาน Function อะไรได้บ้าง ระดับแรงดันที่ใช้ของแต่ละขาจะอยู่ที่ 3.3 v การ จัดเรียงขา GPIO เป็นตามภาพ

	Raspberry Pi B			Ras	pberry	Pi E	8+	
1 2	Rev 2 P1	Rev 2 P1 GPIO Header				O He	ade	r
		Pin No.				Pin No.		
	3.3V	1 2	5V		3.3V	1	2	5V
© Real	GPIO2	3 4	5V	C	SPIO2	3	4	5V
	GPIO3	5 6	GND	(SPIO3	5	6	GND
GPIO pins	GPIO4	7 8	GPIO14	C	SPIO4	7	8	GPIO14
	GND	9 10	GPIO15		GND	9	10	GPIO15
	GPIO17	11 12	GPIO18	G	PIO17	11	12	GPIO18
	GPIO27	13 14	GND	GI	PIO27	13	14	GND
	GPIO22	15 16	GPIO23	GI	PIO22	15	16	GPIO23
	3.3V	17 18	GPIO24		3.3V	17	18	GPIO24
	GPIO10	19 20	GND	G	PIO10	19	20	GND
	GPIO9	21 22	GPIO25	(SPIO9	21	22	GPIO25
	GPIO11	23 24	GPIO8	G	PIO11	23	24	GPIO8
	GND	25 26	GPIO7		GND	25	26	GPIO7
					DNC	27	28	DNC
20 10	Key			(SPIO5	29	30	GND
39 40	Power +	UA	RT	C	SPIO6	31	32	GPIO12
	GND	S	PI	G	PIO13	33	34	GND
	I ² C	GF	PIO	G	PIO19	35	36	GPIO16
				G	PIO26	37	38	GPIO20
					GND	39	40	GPIO21
					1			

การสั่งงานผ่าน GPIO ด้วย Command line

GPIO output

อย่างแรกเราต้องกำหนด GPIO ว่าขาไหนจะให้เป็น output

echo "4" > /sys/class/gpio/export //ตั้ง GPIO4 เป็น GPIO

echo "out" > /sys/class/gpio/gpio4/direction //กำหนดโหมดให้เป็น GPIO out

echo "1" > /sys/class/gpio/gpio4/value // ส่งค่า 1 ออกขา GPIO 4

echo "0" > /sys/class/gpio/gpio4/value // ส่งค่า 0 ออกขา GPIO 4

GPIO Input

echo "22" > /sys/class/gpio/export //ตั้ง GPIO4 เป็น GPIO echo "in" > /sys/class/gpio/gpio22/direction //กำหนดโหมดให้เป็น GPIO out cat /sys/class/gpio/gpio22/value // อ่านค่าขา GPIO 4

การยกเลิกการใช้ GPIO

echo "22" > /sys/class/gpio/unexport

<u>การเขียน Program Python พื้นฐาน</u>

ในการใช้งาน Microcontroller และ embedded System ส่วนใหญ่นั้นนอกจาก ภาษา C แล้วยังมี ภาษาที่นิยมใช้อีก คือ Python ซึ่งเป้นภาที่มี Library ให้เลือกใช้สำหรับเชื่อมต่อกับ Hardware ให้อย่างมากมาย และมีรูปแบบ Syntax ที่ไม่ซับซ้อนจึงง่ายต่อการพัฒนา

Python ก็คือมันเป็นทั้ง Cross Platform และมี Open Source License โดยที่มีอิสระในการแก้ไข Library ต่าง ๆ ที่ Python ให้มา รวมถึงการนำ Software ที่พัฒนาขึ้นจาก Python ไปทำประโยชน์ทางธุรกิจได้อย่างเต็มที่โดย ไม่เสียเงินนอกจากนี้ตัวโครงสร้างและ Syntax ของภาษาค่อนข้างอ่านง่าย เข้าใจง่าย และมี Object ด้าน Data Structure รองรับอยู่หลายแบบแล้ว ทำให้ Python เป็นของ ฟรี และของ ดี ที่ช่วยให้พัฒนา Program ได้เร็วขึ้น

<u>ตัวแปรในภาษา python</u>

การใช้งานตัวแปรในภาษา python นั้นค่อนข้างที่จะง่ายเนื่องด้วยไม่จำเป็นต้องประกาศตัวแปรก็สามารถที่จะ นำไปใช้งานได้

X = 10

Y = 20.5

Uname = "maximus"

<u>Syntax ในภาษา python</u>

ลักษณะซินแท็กของภาษา python ไม่จำเป็นต้องมีการปิดบรรทัดด้วยโคลอนหรือการใช้เครื่องหมายปีกกาในการ กำหนดช่วงของการเขียน Program ซึ่งจะใช้การแท็กหรือเคาะ Space ในการกำหนดช่วงของการเขียน Program โดยใน 1 บรรทัดจะเขียนการทำงานได้แค่สเตจเดียว


<u>การกำหนดตัวแปร</u>

Python ไม่จำเป็นต้องประกาศตัวแปรก่อนใช้งาน สามารถกำหนดค่าขึ้นมา และเรียกใช้ได้เลย แต่การตัวชื่อตัว แปรของ ไพทอนต้องเป็นไปตามกฏดังนี้

- ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป
- ตัวแปรห้ามมีช่องว่าง
- ห้ามมีสัญลักษณ์พิเศษเช่น #,?,\$,... (คนที่เขียน PHP มาอย่าลงไปใส่ \$ เข้านะครับ)
- ตัวแปรต้องไม่ซ้ำกับคำสงวน ดูคำสงวนได้ท้ายบทความนี้
- ตัวแปรใช้ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ มีความหมายต่างกัน (case-sensitive แบบเดียวกับ PHP)

<u>ชนิดข้อมูล</u>

ชนิดข้อมูลของไพทอน ไพทอนมีชนิดข้อมูลพื้นฐานอยู่ 5 ชนิดดังนี้

- Numbers เก็บข้อมูลตัวเลข

x=10

y=10.5

- String เก็บข้อมูลตัวอักษร

x="maximus"

- List เก็บข้อมูลได้มากว่า 1 ค่าใน 1 ตัวแปร หรือที่เรียกว่า compound type

```
var_list = [ 'abcd', 123 1.23, 'Mindphp.com', 20.2 ]
```

var_tinylist = [123, 'mindphp']

```
print (var_list) # แสดงค่าทั้งหมดในตัวแปล var_list
```

```
print (var_list[0]) # แสดงรายการแรกของตัวแปล var_list
```

print (var_list[1:3]) # แสดงรายการที่ สอง ถึงสามรายการถัดไป

print (var_list[2:]) # แสดงรายการที่สามถึง สุดท้าย

print (var_tinylist * 2) # แสดงรายการทั้งหมดของตัวแปล var_tinylist สองครั้ง

print (var_list + var_tinylist) # แสดงรายการทั้งหมดของ var_list, var_tinylist รวมกัน

- Tuple อ่านว่า "ทูเพิล" เก็บข้อมูลได้มากว่า 1 ค่าใน 1 ตัวแปร ใช้สำหรับเก็บลำดับ หรือที่เรียกว่า sequence type

ทูเบิลเป็นตัวแปลที่เก็บข้อมูลแบบลำดับ (sequence data type) คล้าย ๆ กับ ตัวแปลชนิดลิส ทุเปิลส์จะเก็บ ค่าของสมาชิกแต่ละตัวไว้ใน เครื่องหมาย (...,...)

```
ตัวอย่าง Tuples.py
var tuples = ( 'abcd', 123 1.23, 'Mindphp.com', 20.2 )
var tinytuples = (123, 'mindphp')
print (var tuples) # แสดงค่าทั้งหมดในตัวแปล var tuples
print (var_tuples[0]) # แสดงรายการแรกของตัวแปล var tuples
print (var tuples[1:3]) # แสดงรายการที่ สอง ถึงสามรายการถัดไป
print (var tuples[2:]) # แสดงรายการที่สามถึง สุดท้าย
print (var_tinytuples * 2) # แสดงรายการทั้งหมดของตัวแปล var tuples สองครั้ง
print (var tuples + var tinytuples) # แสดงรายการทั้งหมดของ var tuples, var tinytuples รวมกัน
ผลที่ได้
('abcd', 123, 1.23, 'Mindphp.com', 20.2)
abcd
(123, 1.23)
(1.23, 'Mindphp.com', 20.2)
(123, 'mindphp', 123, 'mindphp')
('abcd', 123, 1.23, 'Mindphp.com', 20.2, 123, 'mindphp')
Tuples เมื่อสร้างขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถเพิ่มค่าให้ตัวแปลได้
เช่น ได้เช่น ตามตัวอย่าง ตัวแปล var_tuples มี index ทั้งหมด 5 ตัว
เราไม่สามารถ
var tuples[6] = My Var' # ไม่สามารถทำได้ จากต่างจาก List ที่สามารถกำหนด ค่าใหม่ให้กับ index เดิม ได้
```

-Dictionary เก็บข้อมูลได้มากว่า 1 ค่าใน 1 ตัวแปรเช่นกัน หรือที่เรียกว่า table type เทียบได้กับตัวแปร array ใน php

ตัวแปลชนิดดิกชันนารี ในไพทอน ดิกชันนารีในไฟทอนเรียกได้ว่าเป็น hash table type คล้ายกับ ตัวแปล array ใน php และ hash ใน ภาษา Perl มาก คือจะมี key และ value คู่กันไปเสมอ key สามารถ เอา data type อะไรของ ไพธอนมากำหนด ก็ได้ แต่แนะนำว่าใช้ แค่ string และ numbers จะดีกว่า ตัวแปล ดิกชันนารี ถ้ากำหนดค่าให้อยู่ในเครื่องหมาย curly braces {...}" และ key จะถูกกำหนดอยู่ในเครื่องหมา square braces "[]"

ตัวอย่าง Dictionary.py var_dict = {} var_dict['one'] = "This is one" var_dict[2] = "This is two"

var_tinydict = {'one': 'This is one ของ var_tinydict', 2:'This is two ของ var_tinydict', 'dept': 'sales'}

print (var_dict) # แสดงค่าทั้งหมดของ var_dict print (var_dict['one']) # แสดงเฉพาะ key "one" ของ ตัวแปล var_dict print (var_dict[2]) # แสดงเฉพาะ key "2" ของ ตัวแปล var_dict print (var_dict.keys()) # แสดง key ทั้งหมดของ ตัวแปล var_dict print (var_dict.values()) # แสดง values ทั้งหมดของ var_dict

print ('-----')

print (var_tinydict) # แสดงค่าทั้งหมดของ var_dict print (var_tinydict['one']) # แสดงเฉพาะ key "one" ของ ตัวแปล var_dict print (var_tinydict[2]) # แสดงเฉพาะ key "2" ของ ตัวแปล var_dict print (var_tinydict.keys()) # แสดง key ทั้งหมดของ ตัวแปล var_dict print (var_tinydict.values()) # แสดง values ทั้งหมดของ var_dictผลที่ได้

{2: 'This is two', 'one': 'This is one'}

This is one

This is two

dict_keys([2, 'one'])

dict_values(['This is two', 'This is one'])

{'dept': 'sales', 2: 'This is two ของ var_tinydict', 'one': 'This is one ของ var_tinydict'}

This is one ของ var_tinydict

This is two ของ var_tinydict

dict_keys(['dept', 2, 'one'])

dict_values(['sales', 'This is two ของ var_tinydict', 'This is one ของ var_tinydict'])

<u>Operator</u>

Arithmetic Operator	Description	Example	
+	การบวก	3+4=7	
	การลบ	3-4=-1	
*	การคูณ	3*4=12	
/	การหาร	23/4=5.75	
%	การหารเอาผลลัพธ์ที่เป้นเศษ	23%4=75	
//	การหารเอาผลลัพธ์ที่เป้นจำนวนเต็ม	23//4=5	
**	ยกกำลัง	3**4=81	

Comparison Operator	Description	Example
==	เปรียบเทียบเท่ากันหรือไม่	If (a == b) :
!=	เปรียบเทียบไม่เท่ากันหรือไม่	If (a != b) :
>	เปรียบเทียบมากกว่า	If (a > b) :
<	เปรียบเทียบน้อยกว่า	If (a < b) :
>=	เปรียบเทียบมากกว่าหรือเท่ากับ	If (a >= b) :
<=	เปรียบเทียบน้อยกว่าหรือเท่ากับ	If (a <= b) :

Logical Operator	Description	Example
and	เงือนไข และ	If (a and b) :
or	เงื่อนไข หรือ	If (a or b) :
not	เงื่อนไข ตรงข้าม	If not (a and b) :

Membership Operator	Description	Example
in	จะเป็นจริงเมื่อค่าอยู่ในตัวแปร	For x in List :
Not in	จะเป็นจริงเมื่อมีค่าไม่อยู่ในตัวแปร	For x not in List :

<u>Condition</u>

If x > 30:

print('a')

Elif x > 15 :

print(b')

Else:

print('c')

ใน Python ไม่มี Switch case

<u>Loop</u>

ใน Python Loop สามารถใช้ For Loop และ While

For Loop มีรูปแบบ

ູ່ຮູປແບບ	ตัวอย่าง	ผลลัพธ์
for ตัวแปร in ลำดับขอบเขต :	for x in 'word':	W
คำสั่ง	print(x)	0
		r
		d
	for count in range(1, 5):	1
	print(count)	2
		3
		4

۱۸/	hi	
VV	111	ιe

ູ່ຮູປແບບ	ตัวอย่าง	ผลลัพธ์
while นิพจน์:	count = 0	ls: 0
ข้อความสั่ง(s)	while (count <= 4):	ls: 1
	print ('Is:', count)	ls: 2
	count = (count + 1)	ls: 3
		ls: 4
	while True:	Please enter 'hello': X
	n = input("Please enter 'hello':")	Please enter 'hello': Max
	if n.strip() == 'hello':	Please enter 'hello': hello
	break	

<u>Function</u>

การประกาศ function ใน python จะต้องขึ้นต้นด้วย def และตามด้วยชื่อ function (argument) และ return ค่าออกจาก function ซึ่งการเรียกใช้ก็เพียงอ้างอิงชื่อ function และป้อน parameter value ตามตัวอย่าง

ตัวอย่าง	ผลลัพธ์
def sum(*args):	25
out = 0	
for i in args:	
out += i	
return out	
print(sum(1,3,5,7,9))	

<u>การใช้ Python เพื่อควบคุม GPIO</u>

<u>GPIO Output</u>

ต่อ LED ที่ GPIO 4 โดย Program จะทำงานสั่งให้ LED ติดดับสลับกัน 1 วินาที

```
import RPi.GPIO as GPIO

import time

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

GPIO.setup(4,GPIO.OUT)

while 1:

GPIO.output(4, True)

time.sleep(1)

GPIO.output(4, False)

time.sleep(1)
```

*** โหมดของ GPIO บน Raspberry Pi จะมี 2 mode คือ BCM (สำหรับอ้างอิงตาม GPIO) และ BOARD จะนับ ตามขา pin ที่อยู่บน board

<u>GPIO Input</u>

ต่อวงจรเพิ่มโดยขา 22 ต่อกับ switch

import RPi.GPIO as GPIO	
import time	
GPIO.setmode(GPIO.BCM)	
GPIO.setup(4,GPIO.OUT)	
GPIO.setup(22,GPIO.IN)	
while 1:	
in_val=GPIO.input(22)	
if in_val==1 :	
GPIO.output(4,True)	
else :	
GPIO.output(4,False)	

นอกจากนี้ใน pin ของ Raspberry Pi ยังมีส่วน Interface ในรูปแบบอื่นอีก ได้แก่ SPI (Serial Peripheral Interface) และ I2C (Inter Integrate Circuit Bus)

<u>การใช้งานกล้อง USB Camera</u>

<u> การหากล้อง USB</u>

เมื่อเราเสียบกล้องแล้ว สามารถ Scan หาว่าพบกล้องหรือไม่โดยคำสั่ง

lsus	b					
pi@M	laxPi	i:~ \$ 19	susb			
Bus	001	Device	005:	ID	0bda:8176	5 Realtek Semiconductor Corp. RTL8188CUS 802.11n WL
AN A	dapt	ter				
Bus	001	Device	004:	ID	046d:c52b	b Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus	001	Device	007:	ID	1871:0316	6 Aveo Technology Corp.
Bus	001	Device	003:	ID	0424:ec00) Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Et
hern	let A	Adapter				
Bus	001	Device	002:	ID	0424:9514	4 Standard Microsystems Corp.
Bus	001	Device	001:	\mathbf{ID}	1d6b:0002	2 Linux Foundation 2.0 root hub

<u>ส่งภาพจาก WebCam ไปแสดงบน Web Browser</u>

sudo apt-get install motion

แก้ไขไฟล์ motion.conf

sudo nano /etc/motion/motion.conf

Start in daemon (background) mode and release terminal (Default off)

daemon on

TCP/IP port for the http server to Listen on (Default 0 = disabled)

webcontrol_port 8080

Restrict control Connect ions to localhost only (Default on)

webcontrol_localhost on

Output for http server, select off to choose raw text plain (Default on)

webcontrol_html_output on

และกำหนดให้ motion ทำงานเป็น Daemon Service

sudo nano /etc/ Default /motion

Set to 'yes' to enable the motion daemon

start_motion_daemon=yes

Start Motion Service

sudo service motion start



<u>บันทึกรูปจากกล้อง USB Camera</u>

sudo apt-get install fswebcam

fswebcam Image.jpg

fswebcam -r 1280x720 --no-banner Image3.jpg

fswebcam -d /dev/video0 -r 640x480 test123.jpg

	<u>•</u>					
pi@MaxPi:~	<pre>\$ fswebcam</pre>	pic1.jpg				
Opening	g /dev/video	0				
Trying sour	ce module v	412				
/dev/video() opened.					
No input wa	as specified	l, using th	ne first.			
Adjusting n	esolution f	from 384x28	88 to 352x288.			
Capturi	ing frame					
Captured frame in 0.00 seconds.						
Processing captured image						
Writing JPE	lG image to	'pic1.jpg'				
pi@MaxPi:~	\$ ls					
Desktop	Downloads	pic1.jpg	Public	Templates		
Documents	Music	Pictures	python_games	Videos		

mkdir webcam

sudo nano webcam.sh

#!/bin/bash

DATE=\$(date +"%Y-%m-%d_%H%M")

fswebcam -r 1280x720 --no-banner /home/pi/webcam/\$DATE.jpg

ls -alt webcam			
pi@MaxPi:~ \$ ls -alt			
total 436			
drwxr-xr-x 21 pi pi	4096 Aug	4 00:36 .	
-rwxrwxrwx 1 root root	103 Aug	4 00:36 webcam.sh	
			_
./webcam.sh			
crontab -e			



m h dom mon dow Command
* * * * * /home/pi/webcam.sh 2>&1

```
pi@MaxPi:~ $ crontab -e
no crontab for pi - using an empty one
Select an editor. To change later, run 'select-editor'.
1. /bin/ed
2. /bin/nano <---- easiest
3. /usr/bin/vim.tiny
Choose 1-3 [2]:
crontab: installing new crontab
```



<u>ทำ Raspberry Pi เป็น MQTT Broker</u>

Update และ Upgrade Raspberry Pi ให้เรียบร้อย

ติดตั้ง Software ที่เกี่ยวข้อง

sudo apt-get install libssl-dev

sudo apt-get install cmake

sudo apt-get install libc-ares-dev

sudo apt-get install uuid-dev

sudo apt-get install daemon

ติดตั้ง LibWebSocket

#Copy libwebsockets-1.4-chrome43-firefox-36.tar.gz by	y WinSCP
tar zxvf libwebsockets*	
cd libwebsockets-1.4-chrome43-firefox-36	
mkdir build	
cd build	
cmake	
sudo make install	
sudo ldconfig	#Rebuild Library Cash
cd	#go home

ติดตั้ง Mosquito

wget http://mosquitto.org/files/source/mosquitto-1.4.4.tar.gz

tar zxvf mosquitto-1.4.4.tar.gz

cd mosquitto-1.4.4

แก้ไฟล์

sudo nano config.mk

WITH_WEBSOCKETS:=yes

Make and Install

make

sudo make install

Copy config

sudo cp mosquitto.conf /etc/mosquitto

Edit Websocket เพิ่ม 2 บรรทัด

sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf

listener 9001

protocal websockets

Add user mosquito (Password p@ssw0rd)

sudo adduser mosquitto

pi@MaxPi:/etc/mosquitto \$ sudo adduser mosquitto
Adding user `mosquitto'
Adding new group `mosquitto' (1001)
Adding new user `mosquitto' (1001) with group `mosquitto'
Creating home directory `/home/mosquitto'
Copying files from `/etc/skel'
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for mosquitto
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []: maximus
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Is the information correct? [Y/n] Y
pi@MaxPi:/etc/mosquitto \$

Socket Programming

สิ่งที่เราต้องรู้คือ OSI Layer

TCP/IP model	Protocols and services	OSI model	
	HTTP, FTTP,	Application	
Application	Telnet, NTP,	Presentation	
) DHCP, PING (Session	
Transport) TCP, UDP (Transport	
Network) IP, ARP, ICMP, IGMP (Network	
Network Interface	(Data Link	
		Physical	

และการสื่อสารผ่าน URL

URL Resolution



การทำ Hand Checking

HTTP Request Example



Basic Topology



```
while 1:
data = clientsock.recv(BUFF)
if not data: break
print "Receive data + data + "from" + str(addr)
clientsock.send("GOT YOUR DATA " + data)
if "close" == data.rstrip(): break
clientsock.close()
print addr, "closed Connect ion" #log on Console
if name ==' main ':
ADDR = (HOST, PORT)
serversock = socket(AF INET, SOCK STREAM)
serversock.setsockopt(SOL SOCKET, SO REUSEADDR, 1)
serversock.bind(ADDR)
serversock.listen(5)
while 1:
print 'Wating for Connect ion', PORT
clientsock, addr = serversock.accept()
print Connect ed from:', addr
thread.start new thread(handler, (clientsock, addr))
```

```
SmarTTY - 192.168.1.67
File Edit View SCP Settings Help
pi@MaxPi:~/LAB/SOCKET $ sudo python 01_tcp_server.py
Wating for connection 9999
```

ใช้งานโดย เปิด Heculess

Note: The second		÷	—		×
UDP Setup Serial TCP Client TCP Server UDP Test Mode At	bout				
Received/Sent data		_ TCD			
Connecting to 192.168.1.67		Nedula ID		Port	
Connected to 192.168.1.67			0.07		0
My name maxGOT YOUR DATA : My name max		192.168.	.67	1999	5
Connection closed	Pin	g	🔥 Cor	nnect	
		⊏TEA autho	nization		
		TEA key			
		1: 0102	20304	3: 090A0E	300
		2,0500	:0700		10
		2. [0300	00700	4. [00/00/01	10
		Authorizati	ion code		
					a
		I			
			test		
			liantila		
			iisabie		
		- F	leceived	test data	
		🔲 Redirec	t to UDP		
Send					
My name max	□ HEX	Send	H	J gr	oup
	🗆 HEX	Send	www	.HW-grou	p.com
		Send	Hercu	iles SETUR	o to a
		oona		version	3.1.Z
pi@MaxPi:~/LAB/SOCKET \$ sudo python 0	1 tcp	server	.pv		
Wating for connection 9999		-			
connected from: ('192.168.1.20', 5	3279)				
Wating for connection 9999					
Receive data :My name maxfrom('192.16	8.1.20	', 532	79)		
('192.168.1.20', 53279) closed connec	tion				

<u>ทดลองทำ Raspberry Pi เป็น Socket Server รับค่า JSON</u>

Basic JSON format



Run Socket Server with Python

Second Sector HW-group.com	↔	_		×
UDP Setup Serial TCP Client TCP Server UDP Test Mode About				
Received/Sent data	700			
Connecting to 192.168.1.67 Connected to 192.168.1.67 My name max{"ID":1, "T":22.5, "P":"ON"} Connection closed Connecting to 192.168.1.67 Connected to 192.168.1.67 My name max{"ID":1, "T":22.5, "P":"ON"} Connecting to 192.168.1.67 Connected to 192.168.1.67 {"ID":1, "T":22.5, "P":"ON"} Connecting to 192.168.1.67 Connecting to 192.168.1.67 {"ID":1, "T":22.5, "P":"ON"} Connected to 192.168.1.67 {"ID":1, "T":22.5, "P":"ON"} Connecting to 192.168.1.67 {"ID":1, "T":22.5, "P":"ON"} Connection closed	TCP Module IF 192.168. Pir TEA auth TEA kee 1: 010 2: 050 Authorizat	orization y 20304 60708 tion code e test disable Received	Port 900 200 3: 090A08 4: 0D0E0 4: 0D0E0	0 nnect 30C F10
	E Redired	ct to UDP		
Send		1		
My name max	Send	H	Wgr	oup
[{"ID":1,"T":22.5,"P":"ON"}	Send		L or The Second	p.com
□ HEX	Send	Herc	Version	3.1.2

ทดลองส่งข่อมูลผ่าน JSON และบันทึกลง Database SQLite

SQLite Database

- ในหลาย ๆ ระบบที่ใช้ Embedded System เป็นส่วนประกอบต้องการดูค่าและสามารถตรวจสอบข้อมูล ย้อนหลังได้

- การเก็บข้อมูลต้องสามารถดูย้อนหลังโดยใชวันที่ เดือน หรือปี เป็นตัวกำหนดในการเลือกดูได้
- ในกรณที่ข้อมูลมีมหาศาลตองมีกลไกในการเลือกแสดงข้อมูล

ทำไมเราเลือก SQLite

- เล็ก เร็ว ดูแลง่าย ด้วยซอร์สโค๊ดที่บรรจุอยู่ในไฟลเดียว (แต่เป็นแสนบรรทัด)
- นิยมใช้ในอุปกรณ์ขนาดเล็กเช่น Smart phone, Embedded Linux
- มีระบบการทำงานเช่น in-memory database
- ซัพพอร์ตชุดคำสัง SQL
- Flat File Friendly

ไฟล์ที่ใช้ในการติดตั้ง

sqlite3_3.7.13-1+deb7u1_armhf.deb

คำสั่งที่ใช้ในการติดตั้ง

sudo dpkg -i sqlite3_3.7.13-1+deb7u1_armhf.deb

ถ้ามี Error จากการติดตั้งให้ลอง

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

sudo apt-get -f install

ทดสอบเข้า SQL Lite ด้วย

```
Sqlite3 test.db
pi@MaxPi:~ $ sqlite3 test.db
SQLite version 3.8.7.1 2014-10-29 13:59:56
Enter ".help" for usage hints.
sqlite>
```

สร้าง Table

CREATE TABLE TEMP_T(NUM INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, ID INTEGER, TEM FLOAT, PIR TEXT, TIME TEXT);

Integer	Integer	FLOAT	TEXT	TEXT	
NUM	ID	ТЕМ	PIR	TIME	
1	1	23.45	ON	12:45	
2	2	24.45	OFF	12:50	
3	1	23.45	OFF	12:55	
4	3	23.45	ON	13:00	

Insert Data

insert into TEMP_T VALUES(NULL, 01, 23.12, "ON", "12:45:00");	
insert into TEMP_T VALUES(NULL, 02, 24.45, "OFF", "12:50:00");	
insert into TEMP_T VALUES(NULL, 01, 23.45, "OFF", "12:55:00");	
insert into TEMP_T VALUES(NULL, 03, 23.45, "ON", "13:00:00");	

Select Data

```
Select * from TEMP T;
pi@MaxPi:~ $ sqlite3 test.db
SQLite version 3.8.7.1 2014-10-29 13:59:56
Enter ".help" for usage hints.
sqlite> CREATE TABLE TEMP_T(NUM INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, ID INTEGER,TEM FLOAT, PIR TEXT, TIME TEXT );
sqlite> insert into TEMP_T VALUES(NULL, 01, 23.12, "ON", "12:45:00");
sqlite> insert into TEMP_T VALUES(NULL, 02, 24.45, "OFF", "12:55:00");
sqlite> insert into TEMP_T VALUES(NULL, 01, 23.45, "OFF", "12:55:00");
sqlite> insert into TEMP_T VALUES(NULL, 03, 23.45, "OFF", "12:55:00");
sqlite> select * from TEMP_T;
1|1|23.12|0N|12:45:00
2|2|24.45|OFF|12:55:00
4|3|23.45|ON|13:00:00
sqlite>
```

Insert Data ด้วย Python

insert_SQLite.py
import sqlite3 as lite
import sys
con = lite. Connect ('test.db')
with con:
cur = con.cursor()
cur.execute("insert into TEMP_T VALUES(NULL, 01, 23.12, 'ON', '12:00:00');")
if con:
con.close()
<pre>pi@MaxPi:~ \$ sqlite3 test.db SQLite version 3.8.7.1 2014-10-29 13:59:56 Enter ".help" for usage hints. sqlite> select * from temp_t; 1 1 23.12 0N 12:45:00 2 2 24.45 0FF 12:50:00 3 1 23.45 0FF 12:55:00 4 3 23.45 0N 13:00:00 5 1 23.12 0N 12:00:00 sqlite></pre>

Select Data ด้วย Python

```
select SQLite.py
import sqlite3 as lite
import sys
con = lite. Connect ('test.db')
with con:
cur = con.cursor()
cur.execute("SELECT * FROM TEMP_T")
 rows = cur.fetchall()
 for row in rows:
 print row
pi@MaxPi:~ $ sudo nano select_SQLite.py
pi@MaxPi:~ $ sudo python select_SQLite.py
(1, 1, 23.12, u'ON', u'12:45:00<sup>-</sup>)
(2, 2, 24.45, u'OFF', u'12:50:00')
(3, 1, 23.45, u'OFF', u'12:55:00')
(4, 3, 23.45, u'ON', u'13:00:00')
(5, 1, 23.12, u'ON', u'12:00:00')
  @MaxPi:~
```

Save to Database

Run Socket Server with Python



ID = 1 Temperature = 22.5 Celcius PIR status = ON TimeStamp : 12:02:04



SQLite

rite 05_tcp_server_json_ub.py	File 03	tcp	server	json	db.py
-------------------------------	---------	-----	--------	------	-------



Nercules SETUP utility by HW-group.com		↔	_		\times
UDP Setup Serial TCP Client TCP Server UDP Test Mode Ab	out				
Beceived/Sent data					
Connection closed	^				
Connecting to 192.168.1.67		Module IP		Port	
Connected to 192.168.1.67		192.168.1	1.67	999	9
{"ID":1,"T":22.5,"P":"ON"}					
Connection closed		Pin	g	💢 Disc	onnect
Connecting to 192.168.1.67					
Connected to 192.168.1.67		TEA auth	orization		
{"ID":1,"T":22.5,"P":"ON"}		TEA key			
Connection closed		1: 010	20304	3: 090A0E	30C
Connecting to 192.168.1.67		2 050	50708		F10
Connected to 192.168.1.67		2. 1000		4. 100 000	
{"ID":1,"T":22.5,"P":"ON"}		المستنب والمراجع			
Connection closed		Authorizat	ion code		
Connecting to 192.168.1.67		I			8
Connected to 192.168.1.67					
{"ID":1,"1":22.5,"P":"ON"}		PortStore	test —		
{"ID":I,"I":22.5,"P":"ON"}		🗆 NVT d	lisable		
("ID":1,"I":22.5,"P":"ON")					1
{"TD" · 1 "T" · 22 5 "P" · "ON"}		1	feceived	test data	
{"TD":1, "T":22.5, "P":"ON"}					
	~	🔲 Redired	t to UDP		
r Send					
My name max	□ HEX	Send	H	l Jar	oup
	-	<u> </u>		J.HW-arou	D.COM
{"ID":1,"I":22.5,"P":"UN"}	I HEX	Send			
		Sand	Herc	ules SETUR	² utility
		sena		Version	3.1.2
<pre>sqlite> select * from temp_t; 1 1 23.12 0N 12:45:00 2 2 24.45 0FF 12:50:00 3 1 23.45 0FF 12:55:00 4 3 23.45 0N 13:00:00 5 1 23.12 0N 12:00:00 6 1 23.12 0N 12:00:00 8 1 22.5 0N 20:22:41 9 1 22.5 0N 20:23:05 10 1 22.5 0N 20:23:05 11 1 22.5 0N 20:23:05 12 1 22.5 0N 20:23:06 13 1 22.5 0N 20:23:06</pre>					

*** ต้อง Run Script ใน Parth ที่มี File test.db อยู่

<u>การใช้ MQTTSpy</u>

<u>ทดลองใช้งาน Blynk</u>

QT programming

<u>Reference</u>

http://mosquitto.org/

http://mqtt.org/

Project TieText

sudo apt-get -y install fswebcam

sudo apt-get -y install libav-tools

apt-get install streamer

sudo streamer -c /dev/video0 -o /home/pi/camera/outputfile.jpeg

streamer -t 0:0:2 -c /dev/video0 -f rgb24 -r 3 -o /home/pi/camera/outputfile.avi

Install FFmpeg

cd /usr/src

sudo git clone git://git.videolan.org/x264

cd x264

sudo ./configure --host=arm-unknown-linux-gnueabi --enable-static --disable-opencl

sudo make

sudo make install

cd /usr/src

sudo git clone https://github.com/FFmpeg/FFmpeg.git

cd ffmpeg

sudo ./configure --arch=armel --target-os=linux --enable-gpl --enable-libx264 --enable-nonfree

make

sudo make install

ffmpeg -f video4linux2 -r 25 -s 640x480 -i /dev/video0 out.avi

ffmpeg -f v412 -r 25 -s 640x480 -i /dev/video0 out.avi
Open CV

http://opencv-python-

tutroals.readthedocs.io/en/latest/py_tutorials/py_gui/py_video_display/py_video_display.html

sudo apt-get install python-opencv

Python Capture VDO

```
import numpy as np
import cv2
cap = cv2.VideoCapture(0)
while(True):
    # Capture frame-by-frame
    ret, frame = cap.read()
    # Our operations on the frame come here
    gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    # Display the resulting frame
    cv2.imshow('frame',gray)
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
        break
# When everything done, release the capture
    cap.release()
    cv2.destroyAllWindows()
```

Python Saving VDO

```
import numpy as np
import cv2
cap = cv2.VideoCapture(0)
# Define the codec and create VideoWriter object
fourcc = cv2.VideoWriter_fourcc(*'XVID')
out = cv2.VideoWriter('output.avi',fourcc, 20.0, (640,480))
while(cap.isOpened()):
    ret, frame = cap.read()
    if ret==True:
        frame = cv2.flip(frame,0)
```

Python Play VDO from File

```
import numpy as np
import cv2
cap = cv2.VideoCapture('vtest.avi')
while(cap.isOpened()):
    ret, frame = cap.read()
    gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    cv2.imshow('frame',gray)
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
        break
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
```

http://www.pygame.org/docs/tut/camera/CameraIntro.html

QT Wiring Pi

WiringPi คือ กลุ่มของไลบรารี่ที่พัฒนาโดย http://wiringpi.com สำหรับเข้าถึงการใช้งาน GPIO ของซิพ BCM2835 ที่เป็นชิพประมวลผลหลักของบอร์ด Raspberry Pi ซึ่งสามารถใช้งานได้จากภาษา C/C++ และภาษา อื่นๆ อีกหลากหลายภาษาที่ WiringPi ออกแบบชุดคำสั่งให้มีลักษณะคล้ายกับการใช้งานภาษา Wiring ทำให้ผู้ที่ เคยใช้งานบอร์ด Arduino รู้สึกคุ้นเคยกับรูปแบบชุดคำสั่งและทำให้การควบคุมฮาร์ดแวร์ของบอร์ด Raspberry Pi สามารถทำได้ง่ายขึ้น

วิธีติดตั้ง WiringPi ของบอร์ด Raspberry Pi

- เชื่อมต่อบอร์ด Raspberry Pi กับ Internet
- เปิดโปรแกรม LXTerminal

- ในขั้นตอนการใช้คำสั่ง update และ upgrade จะใช้เวลาในการค่อนข้างนาน หากเคย update และ upgrade ไปแล้ว อาจทดลองใช้คำสั่ง git clone git://git.drogon.net/wiringPi ในหัวข้อถัดไปดูก่อน แล้วหากไม่ Error ก็ สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้

- o พิมพ์คำสั่ง sudo apt-get update แล้วรอจนอัพเดทเสร็จ
- o พิมพ์คำสั่ง sudo apt-get upgrade แล้วรอจนอัพเกรดเสร็จ
- พิมพ์คำสั่ง sudo apt-get install git-core เพื่อติดตั้ง Git Core
- พิมพ์คำสั่ง sudo apt-get install libi2c-dev เพื่อติดตั้งไลบรารี่ของ I2C
- พิมพ์คำสั่ง git clone git://git.drogon.net/wiringPi เพื่อสร้างลิงค์ WiringPi จาก Git
- พิมพ์คำสั่ง cd wiringPi กด Enter

- พิมพ์คำสั่ง git pull origin เพื่อดึงซอร์สโค้ดมาจากต้นทาง
- พิมพ์คำสั่ง ./build เพื่อคอมไพล์ WiringPi
- ทดสอบการติดตั้ง WiringPi พิมพ์คำสั่ง gpio –v จะปรากฏข้อความดังภาพ



- พิมพ์คำสั่ง gpio readall จะปรากฏตาราง GPIO ดังภาพ

pi	MDRS	01	:-/w	i	ringPi \$	gj	pio re	a	dal	.1														
+		+		+		+		+		+	I	?i :	2	-+-		+		+		+-	+	+		+
	BCM		wPi	I	Name	I	Mode		V	I	Phy	/si	cal	I	V	I	Mode	I	Name	I	wPi	I	BCM	I
+		+		+		+		+		+		-++		-+-		+		+		+-	+	+		+
					3.3v	I				I	1		2						5 v	L				
	2	L	8	I	SDA.1	I	IN		1	I	3		4	I					5V					
	3	1	9	I	SCL.1	I	IN		1	I	5		6	I		I		I	0v	I				1
	4	L	7	I	GPIO. 7	I	IN	I	1	I	7		8	I	1	I	ALT0	I	TxD	I	15		14	I
		L		I	0v	I				I	9		10	I	1	I	ALT0	I	RxD	I	16		15	1
	17	L	0	I	GPIO. 0	I	IN	I	0	I	11		12	I	1	I	IN	I	GPIO. 1	I	1		18	I
	27	L	2	I	GPIO. 2	I	IN		0	I	13		14					I	0v	I				I
	22	L	3	I	GPIO. 3	I	IN	I	0	I	15		16	I	0	I	IN		GPIO. 4	I	4		23	1
		L		I	3.3v	I		I		I	17		18	I	0	I	IN	I	GPIO. 5	I	5		24	1
	10	1	12	I	MOSI	T	IN	I	0	T	19	11	20			I		L	0v	I.				1
	9	1	13	I	MISO	T	IN	I	0	T	21		22	I	0	I	IN	I	GPIO. 6	I.	6		25	1
	11	1	14	Ì	SCLK	Ĩ	IN	I	0	Ĩ	23		24	I	1	I	IN	I	CEO	I	10	1	8	1
		1		I	0v	T		I		T	25		26	I	1	I	IN	I	CE1	L	11		7	1
	0	1	30	Ì	SDA.0	Ĩ	IN	I	1	Ĩ	27		28	I	1	I	IN	I	SCL.0	I	31		1	1
	5	I	21	I	GPI0.21	Ĩ	IN	I	1	I	29		30			I		I	0v	I				Î
	6	1	22	Ì	GPIO.22	I.	IN	I	1	Ĩ	31		32	I	0	I	IN	I	GPIO.26	I.	26		12	1
	13	1	23	I	GPIO.23	T	IN	I	0	I	33		34	I		I		I	0v	L				1
	19	1	24	Ì	GPIO.24	I.	IN	I	0	Ĩ	35		36	I	0	I	IN	I	GPIO.27	I.	27		16	1
	26	I	25	I	GPIO.25	I	IN	I	0	I	37		38	I	0	I	IN	I	GPIO.28	I	28		20	1
		I		I	0v	I				I	39		40	I	0	I	IN	I	GPIO.29	I	29		21	1
+		+		+		+		+		+		-++-		-+-		-+-		+		+-				+
	BCM		wPi		Name		Mode		V		Phy	/si	cal		V		Mode		Name		wPi	I	BCM	1
+		+		+		+		+		+	I	Pi :	2	-+-		-+-		+-		+				+

QT Camera ใช้ ต้องใช้ Version 5.3 ขึ้นไป และต้องลง QtMultimedia ด้วย

- Check Version

\$qmake -version

pi@MaxMetal:~ \$ qmake --version
QMake version 3.0
Using Qt version 5.3.2 in /usr/lib/arm-linux-gnueabihf
pi@MaxMetal:~ \$

- Install QTMultimedia

\$sudo apt-get install qtmultimedia5*

\$sudo apt-get install qtdeclarative5-dev

\$sudo apt-get install qtbase5-dev

sudo apt-get install qt5-default libqt5multimedia5 libqt5multimedia5-plugins \

libqt5multimediaquick-p5 libqt5multimediawidgets5 \

qtmultimedia5-dev qtmultimedia5-examples

sudo apt-get install gstreamer0.10-plugins-*

apt-get install python-wxgtk3

Python GUI Kivy

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install libsdl2-dev libsdl2-image-dev libsdl2-mixer-dev
libsdl2-ttf-dev \
```

```
pkg-config libgl1-mesa-dev libgles2-mesa-dev \
python-setuptools libgstreamer1.0-dev git-core \
gstreamer1.0-plugins-{bad,base,good,ugly} \
gstreamer1.0-{omx,alsa} python-dev cython
```

เอารูปรวมเป็น VDO

sudo apt-get install mencoder

ถ้าติดตั้งไม่ได้ใช้วิธีนี้

```
wget http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/mplayer-export-snapshot.tar.bz2
bunzip2 *
tar xvf mplayer-export-snapshort.tar
cd mplayer-export-2016-03-26/
sudo apt-get install ffmpeg ---→ ถ้าไม่สามารถองได้ให้ไปทำ configure เลย มันจะ download ffmpeg มาให้
./configure
make
< ... wait a long time here ...>
./mencoder
sudo make install
```

ls *.jpg > stills.txt

```
mencoder -nosound -ovc lavc -lavcopts
vcodec=mpeg4:aspect=16/9:vbitrate=8000000 -vf scale=1920:1080 -o
timelapse.avi -mf type=jpeg:fps=24 mf://@stills.txt
```

Mount Windows Share Folder in Linux

\$sudo mount -t cifs //192.168.87.248/GreigeInspection /mnt -o user=MDRS,password=159357

\$sudo umount /mnt

sudo mount -t cifs //192.168.84.38/GreigeInspection /mnt -o user=MDRS,password=159357

sudo mount -t cifs -o username=administrator,password=p@ssw0rd,domain=192.168.84.3 //192.168.84.6/machine /mnt

<u>ทำ Auto mount</u>

<u>วิธีที่ 1</u> ที่ไฟล์ /etc/fstab

//192.168.84.38/GreigeInspection /mnt cifs

defaults,rw,username=administrator,password=Asdf1234,domain=192.168.84.3,uid=pi,gid=pi,x-

systemd.automount 0 0

*****ถ้า boot มาแล้วมันไม่ mount ต้องไปเพิ่มใน /etc/rc.local

sudo mount -av

****** ถ้าไม่ได้ ใช้วิธีที่ 2

<u>วิธีที่ 2</u> ใน File /etc/rc.local ******** วิธีนี้ OK

สร้าง script mountshare.sh มี delay นิดนึง

```
#! /bin/sh -e
sleep 50
sudo mount -t cifs -o username=administrator,password=p@ssw0rd,domain=192.168.84.3
//192.168.84.9/machine /mnt
exit 0
```

sudo mount -t cifs -o username=administrator,password=Asdf1234,domain=192.168.84.3
//192.168.84.38/GreigeInspection /mnt

#!/bin/sh -e

```
sudo /home/pi/mountshare.sh &
#
# rc.local
#
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
```

Basic Raspberry Pi for Internet of Things

value on error.

Refresh mount table

sudo mount -av

******* ถ้าไม่ได้ ใช้วิธีสุดท้าย

<u>วิธีที่ 3</u> ใช้ crontab

สร้าง script mountshare.sh มี delay นิดนึง

```
#! /bin/sh -e
sleep 50
sudo mount -t cifs -o username=administrator,password=p@ssw0rd,domain=192.168.84.3
//192.168.84.6/machine /mnt
```

crontab -e

@reboot /home/pi/mountshare.sh &

```
GNU nano 2.2.6
                                    File: /tmp/crontab.E6785R/crontab
 Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
 Each task to run has to be defined through a single line
 indicating with different fields when the task will be run
 and what command to run for the task
 To define the time you can provide concrete values for
 minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
 and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').#
 Notice that tasks will be started based on the cron's system
 daemon's notion of time and timezones.
 Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
 email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
 For example, you can run a backup of all your user accounts
 at 5 a.m every week with:
 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
 For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
m h dom mon dow
                    command
@reboot /home/pi/mountshare.sh &
```

<u>การทำ Script ให้เป็น service start|stop ได้ใน init.d</u>

Create script in /etc/init.d

sudo nano /etc/init.d/mountshare.sh

mountshare.sh

```
#! /bin/sh
# /etc/init.d/mountshare
### BEGIN INIT INFO
# Provides: mountshare
# Required-Start: $remote_fs $syslog
# Required-Stop: $remote_fs $syslog
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop:
                    016
# Short-Description: Simple script to start a program at boot
# Description: A simple script from www.stuffaboutcode.comwhich
will start / stop a program a boot / shutdown.
### END INIT INFO
# If you want a command to always run, put it here
# Carry out specific functions when asked to by the system
case "$1" in
  start)
    echo "Starting mountshare"
    # run application you want to start
   sudo mount -t cifs -o
username=administrator,password=p@ssw0rd,domain=192.168.84.3
//192.168.84.6/machine /mnt
    ;;
  stop)
    echo "Stopping mountshare"
    # kill application you want to stop
    sudo umount /mnt
    ;;
  *)
    echo "Usage: /etc/init.d/mountshare {start|stop}"
    exit 1
    ;;
```

esac		
exit O		

Make script executable

sudo chmod 755 /etc/init.d/mountshare.sh

Test starting the program sudo /etc/init.d/mountshare.sh start

Test stopping the program

sudo /etc/init.d/mountshare.sh stop

Register script to be run at start-up

To register your script to be run at start-up and shutdown, run the following command:

sudo update-rc.d mountshare.sh defaults

f you ever want to remove the script from start-up, run the following command:

sudo update-rc.d -f mountshare.sh remove

<u>ทำ Automatic Run Python in X-Windows</u>

<u>วิธีที่ 1</u>

ที่ File: /etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart

sudo nano /etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart

เพิ่ม @/usr/bin/python /home/pi/camera/finalMDRS.py **** ต้องอยู่ก่อน @xscreensaver

@lxpanel --profile LXDE
@pcmanfm --desktop --profile LXDE
@lxterminal
@leafpad
@xscreensaver -no-splash@

<u>วิธีที่ 2 ****** ใช้ได้</u>

ที่ File: /home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart

@lxpanel --profile LXDE

@pcmanfm --desktop --profile LXDE

@/usr/bin/python /home/pi/MDRS/finalMDRS.py

@xscreensaver -no-splash@

หรือ

@lxterminal --command "/home/pi/MDRS/RunFinalMDRS.sh"

<u>Tkinter Graphic</u>

ต้องติดตั้ง

sudo apt-get install python-tk

sudo apt-get install python-imaging-tk

sudo apt-get install idle python-pmw python-imaging

Setting up I2C

The RTC board uses what is known as the <u>I2C</u> (pronounced 'eye squared see') protocol to communicate between itself and the Pi. The I2C allows the Pi to communicate with a lot of different devices at the same time that are also connected to the same I2C pins on the Pi.

Simon Monk has written very good instructions about how to set up your Pi to be able to use i2c on the <u>Adafruit site</u>. Follow the full instructions, including checking that everything has worked by going through the manual instructions too.

Plugging in the Board

It is always best to turn your Pi off before plugging anything onto the GPIO pins. Always do this using the sudo halt or sudo shutdown -h nowcommands.

Now plug the board onto your Raspberry Pi GPIO pins on the inside corner with the RTC board pointing inwards, as shown below.



Setting up the RTC

You now need to configure your Pi to recognise and use the board.

Turn on the Pi and verify that the board is seen by running sudo i2cdetect -y 1 at the command line. You should see ID #68 show up (the I2C address of the DS1307 Real Time Clock chip):



If you have an older Rev. 1 Pi, you will have to run sudo i2cdetect -y 0 as the I2C bus address changed from 0 to 1 from rev 2 onwards.

Setting the RTC Clock

The RTC module must be loaded by the kernel by running:

sudo modprobe rtc-ds1307

Now you need to be running as the super user; type in:

sudo bash

and then, if you have a Rev.2 Pi or later:

echo ds1307 0x68 > /sys/class/i2c-adapter/i2c-1/new_device

Or if you have the older Rev.1 Pi, use:

echo ds1307 0x68 > /sys/class/i2c-adapter/i2c-0/new_device

Type exit to stop being the 'root' user.

Check the time on the RTC device using:

sudo hwclock -r

If this is the first time the module has been used, it will report back Jan 1 2000, and you'll need to set the time to the current time.

The easiest way is to connect it up to Ethernet or Wifi. It will automatically set the time from the network. You can check the time using the datecommand:



Run sudo hwclock -w to write the system time to the RTC board.

You can then verify it with sudo hwclock -r:



So, now the RTC clock is set, is that it? Well, no. The next time you boot your Pi, it will not know that it needs to read the clock from the RTC, so if it is not connected to the internet it will again be showing the wrong time.

Set Date

sudo date -s "Wed Dec 14 08:58:00 UTC 2016" sudo date -s "Wed Dec 14 16:14:00 ICT 2016"

Making Your Pi Use the Real Time Clock

You will need to add the RTC kernel module to the file /etc/modules so it is loaded when the Pi boots. In a terminal window run sudo nano /etc/modules and add rtc-ds1307 at the end of the file:



Next you will need to add the DS1307 device creation at boot by editing the /etc/rc.local file by running

sudo nano /etc/rc.local

and add the following lines to the file:

echo ds1307 0x68 > /sys/class/i2c-adapter/i2c-1/new_device sudo hwclock -s

date

Just before the exit 0. Note: If you have a Rev 1 Pi, replace i2c-1 by i2c-0 above.



To save the file, press Ctrl+X, Y then return.

To test this out, shutdown your Pi, unplug any ethernet cable or wifi dongle and then turn the Pi back on. Use the following command in a terminal window to check the date is still set:

date